

Manual_LTE Roaming Settings

Customer Contact Center



Мобилен WiFi рутер ZTE MF910



За да се активира опцията роуминг е необходимо да се следват следните стъпки:

- Влизане в уеб интерфейса на устройството, като се стартира браузер и въведе адрес: **192.168.0.1**, парола **admin**.
- От началния екран се натиска бутон **Изключване**
- От меню **Настройки** → **Мрежови настройки** → **Чрез набирање** се поставя отметка както е показано на картинката.
- Избор на бутон **Прилагане**
- От началния екран се избира бутон **Свързване**

MAX 4G Mobile Hotspot

LTE MAX TELECOM MAX

Начало | Информация | SMS | Телефонен указател | **Настройки**

Информация за устройството

Номер	Име на хоста	MAC адрес

Настоящи данни 193.6KB
Продължителност 00:26:06
Зареждане 416b/s
Изтеглени 0b/s

Изключване

MAX 4G Mobile Hotspot

LTE MAX TELECOM MAX

Начало | Информация | SMS | Телефонен указател | **Настройки**

Чрез набирање

Режим на WAN свързване

Автоматично
 Оставете отметка тук, ако желаете да се свържете с Интернет от състояние на роуминг.
 Ръчен

Прилагане



WiFi рутер HUAWEI B315S



За да се активира опцията роуминг е необходимо да се следват следните стъпки:

- Влизане в веб интерфейса на устройството, като се стартира браузер и въведе адрес: **192.168.8.1** с потребителско име **admin** и парола **admin**.
- От меню **Настройки** → **Комутируема връзка** → **Мобилна връзка** се активира **Роуминг за данни**
- Избор на бутон **Приложи**

The screenshot shows the MAX router's web interface. At the top, there is a navigation bar with the MAX logo and a language dropdown set to 'Български'. Below the navigation bar, there are several menu items: 'Начало', 'Статистика', 'SMS', 'Актуализиране', 'Настройки', 'Още', and 'MyMax'. The 'Настройки' menu item is highlighted with a red box and the number 1. On the left side, there is a sidebar menu with options like 'Бързо инсталиране', 'Комутируема връзка', 'Мобилна връзка', 'Управление на профил', 'Настройки на мобилната мрежа', 'Ethernet', 'WLAN', 'Сигурност', and 'Система'. The 'Мобилна връзка' option is highlighted with a red box and the number 2. The main content area is titled 'Мобилна връзка' and contains the following settings: 'Мобилна връзка:' with an 'Изключи' button; 'Мобилни данни' with a red box and the number 3; a note: 'Когато мобилната мрежа е включена, устройството се свързва с мрежата автоматично.'; and 'Роуминг на данни:' with radio buttons for 'Активирай' (selected, highlighted with a red box and the number 3) and 'Забрани'. At the bottom right, there is a 'Приложи' button highlighted with a red box and the number 4.



Мобилен WiFi рутер HUAWEI E5372



За да се активира опцията роуминг е необходимо да се следват следните стъпки:

- Влизане в уеб интерфейса на устройството, като се стартира браузер и въведе адрес: 192.168.8.1 с потребителско име admin и парола admin.
- От меню Settings → Dial-up → Mobile Connection се активира Data roaming
- Избор на бутон Apply

The screenshot shows the Huawei E5372 web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Statistics', 'SMS', 'Update', 'Settings', and 'Sharing'. The 'Settings' menu item is highlighted with a red box and the number 1. Below the navigation bar, there is a 'Quick Setup' section with a dropdown menu. The 'Dial-up' option is selected, and the 'Mobile Connection' option is highlighted with a red box and the number 2. In the main content area, the 'Mobile Connection' section is visible. The 'Data roaming' toggle is set to 'Enable' and is highlighted with a red box and the number 3. At the bottom right, the 'Apply' button is highlighted with a red box and the number 4. The interface also shows a 'Turn Off' button and a 'Max. idle time (s): 600' field.



Мобилен WiFi рутер HUAWEI E5573s



За да се активира опцията роуминг е необходимо да се следват следните стъпки:

- Влизане в уеб интерфейса на устройството, като се стартира браузер и въведе адрес: **192.168.8.1** с потребителско име **admin** и парола **admin**.
- От меню **Settings** → **Dial-up** → **Mobile Connection** се активира **Data roaming**
- Избор на бутон **Apply**

The screenshot shows the Huawei web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Statistics', 'SMS', 'Update', 'Settings', and 'Sharing'. The 'Settings' menu item is highlighted with a red box and the number '1'. Below the navigation bar, there is a 'Quick Setup' section with a dropdown menu. The 'Dial-up' option is selected, and the 'Mobile Connection' option is highlighted with a red box and the number '2'. The 'Mobile Connection' page is displayed, showing the 'Mobile Connection:' section. The 'Data roaming' option is set to 'Enable' and is highlighted with a red box and the number '3'. At the bottom right of the page, the 'Apply' button is highlighted with a red box and the number '4'. The 'Turn Off' button is also visible in the top right corner of the Mobile Connection section.




Мобилен WiFi рутер D-Link DWR 932



За да се активира опцията роуминг е необходимо да се следват следните стъпки:

- Влизане в уеб интерфейса на устройството, като се стартира браузер и въведе адрес: **192.168.0.1** с потребителско име **admin**, парола не се попълва.
- Избор на меню **Internet** от началната страница →
- От меню **Connection Mode Settings** → активира се опция **Allow Data Roaming**
- Избор на бутон **Apply**




WiFi рутер D-Link DWR 921



За да се активира опцията роуминг е необходимо да се следват следните стъпки:

- Влизане в веб интерфейса на устройството, като се стартира браузер и въведе адрес: **192.168.0.1** с потребителско име **admin**, парола не се попълва.
- Избор на меню **Setup** от началната страница → **Internet**
- Избор на меню **Manual Internet Connection Setup**



WiFi рутер D-Link DWR 921



- От меню 3G/4G Internet Connection Type → Roaming
- Избор на бутон Save Settings

DWR-921 // SETUP ADVANCED TOOLS STATUS

INTERNET WIRELESS SETTINGS NETWORK SETTINGS MESSAGE SERVICE LOGOUT

Internet Online Reboot

INTERNET CONNECTION

Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose from: Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP and 3G/4G. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider.

Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.

Save Settings Don't Save Settings

INTERNET CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection is : 3G/4G
Host Name :

3G/4G INTERNET CONNECTION TYPE

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Prefer Service Type : Auto Mode
Dial-Up Profile : Auto-Detection Manual
Pin Code :
Reconnect Mode : Auto Manual
Maximum Idle Time : 300 seconds
Keep Alive : Disable Use Ping
Bridge ethernet ports : Enable
Roaming : Enable
DNS check : Enable
NAT disable : Enable
Transparent Bridge : Enable

Save Settings Don't Save Settings

